

Инструкция Диван-кровать «Милан»

Диван-кровать «Милан» предназначен для постоянного сидения и сна. Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки. Установите диван в необходимом месте. Для организации спального места, уберите с дивана подушки. Возьмитесь двумя руками посередине за низ фасадной части и выкатите выдвижную часть. Продолжайте тянуть пока сидение не выкатится вперед до упора. Возьмитесь за ремень и потяните вверх - на себя, другой рукой нажмите на ребро приподнятой выдвижной части. Опустите спинку изделия на освободившее место в горизонтальное положение. Сборка дивана в первоначальное положение производится в обратном порядке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Боковины	2 шт.
2. Спинка	1 шт.
3. Сидение	1 шт.
4. Выдвижная	1 шт.
5. Царга металлическая	1 шт.
6. Царга деревянная	2 шт. (на 13 и 17 см)
7. Подушки приспинные	1 или 2 (в зависимости от размера изделия)
8. Фурнитура	1 шт. (2 болта с шестигранной головкой М8х40, 10 шурупов 5х40).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию.

Вам нужны инструменты: отвёртка крестовая, ключ гаечный на 13.

1. Соедините боковины между собой при помощи деревянной царги на 13. Для этого установите боковины на полу на верхнем ребре параллельно друг другу. Расположите царгу горизонтально между боковинами в углу возле прямой ножки дивана, уголками вверх (к ножке). Прикрутите царгу в имеющиеся отверстия шурупами.
2. Не меняя положения боковин, соедините боковины между собой металлической царгой. Для этого установите платформы металлической царги за изогнутыми ножками и наживите их в имеющиеся отверстия болтами (по одному с каждой стороны). Поставьте данную конструкцию на ножки. Возьмите спинку изделия и установите ее между боковинами в отверстия. Затем возьмите деревянную царгу на 17 и установите ее между боковинами вертикально уголками внутрь в крайнем верхнем заднем положении боковины.
3. Положите всю конструкцию на спинку, затяните болты на металлической царге до упора, вставьте шурупы в имеющиеся отверстия (по 1 с каждой стороны) и закрутите их.
4. Установите изделие на ножки, спинку изделия установите в вертикальное положение, установите сидение изделия между боковинами, колёсиками на деревянные направляющие и закатайте сидение до упора.
5. Возьмите выдвижную часть подушки одной рукой за ручку и вставьте колёсиками в деревянные направляющие сидения, закатайте до упора.
6. Положите приспинные подушки к спинке дивана.